**Module à usage unique** :
Il n’est pas possible de remplacer ou modifier le câblage du module. Pour tout besoin de re-câblage, le remplacement total du module est impératif.
Dès lors, afin de garantir l’intégrité du produit, il est IMPERATIF de le remplacer dès le premier désenfichage d’un contact. Le désenfichage entraîne en effet des risques importants de discontinuité électrique, pouvant dans certains cas n’être détectable qu’en utilisation embarquée.

**One-of-use module :**
It is possible to neither replace, nor modify the wiring of this module. For any requirement of rewiring, the module must be replaced.
Thus, in order to secure the integrity of the product, it is NECESSARY to replace it upon the unplugging of a contact. Indeed, the unplugging triggers high risks of electrical discontinuity, which, in some circumstances, may not be detected prior to an onboard use.